



VESTA5



SISTEMA ANTINTRUSIONE

VESTA5 è il sistema di allarme antintrusione dalle eccezionali prestazioni ideale per piccole e medie installazioni.

VESTA5 gestisce fino a 5 linee/sensori e tutte le operazioni di attivazione e disattivazione possono essere effettuate localmente tramite il lettore di chiavi **CRO-NOKEY4** o attraverso il proprio cellulare con il comunicatore GSM (integrato nella versione **VESTA5G** o esterno con il comunicatore **ERMES** nella versione **VESTA5**). La Centrale è inoltre dotata di 2 uscite che permettono la gestione di carichi generici

-  5 Linee + 24H
-  2 Uscite programmabili
-  GSM integrato
-  Pensato, ingegnerizzato e prodotto in Italia



GSM	
VESTA5G	INTEGRATO
VESTA5	ESTERNO Comunicatore ERMES

		VESTA5	VESTA5G
CENTRALE	Linee su scheda centrale	5 + linea AS (24H)	
	Sensori compatibili	NC (anche di tipo impulsivo/inerziale)	
	Sabotaggio	Apertura contenitore, Linea AS, Scomparsa dispositivo bus	
	Gruppi/Parziali	3	
	Modalità	Istantanee o ritardate	
	Ingressi ausiliari	1 impulsivo per armare/disarmare il sistema	
	Uscite	5 (allarme a caduta di positivo, contatto di allarme, ecc)	
	Uscite programmabili	2 1 relè, 1 open-collector	
	Dispositivi bus compatibili	CRONOKEY4, GSM integrato (max 10)	CRONOKEY4, ERMES (max 10)
	Numero chiavi	10	
	Batteria	Al piombo fino a 7Ah, caricabatteria integrato (controllo intelligente)	
	Contenitore	Plastica (275mm x 220mm x 80mm)	
GSM integrato/ERMES	Collegamento	Esterno su bus	Integrato
	Numeri in rubrica	10	
	Funzioni primo numero	Attivabili: • Notifiche allarmi tramite chiamate vocale e/o SMS • SMS per anomalia su sorgente primaria di alimentazione • SMS su attivazione/disattivazione gruppi • SMS per tentativo di attacco Jammer Sempre attive: • SMS per allarme batteria • SMS per scadenza SIM* • SMS periodico • SMS per credito basso* (sotto soglia impostabile) • SMS per allarme comunicazione con centrale • Controllo remoto <i>* Solo per SIM compatibili</i>	
	Funzioni altri numeri	• Notifiche allarmi tramite chiamate vocale e/o SMS • SMS su attivazione/disattivazione gruppi	
	Gestione da remoto	• Stato gruppi (armati/non armati), Stato linee (bilanciata, disabilitata, memoria di allarme) • Attivazione/disattivazione gruppi • Abilitazione/disabilitazione singole linee • Ascolto ambientale (microfono opzionale)	
	Gestione SIM prepagate	• Data di scadenza SIM (con incremento automatico alla ricarica)* • Rilevazione automatica del credito residuo* • Notifica credito basso (sotto soglia)* <i>* Queste funzionalità dipendono dall'operatore telefonico e dal tipo di SIM</i>	
CRONOKEY4	Funzionalità app per Android/iOS	• Comunicazione tramite SMS (non è necessario utilizzare una SIM dati) • Gestione di più sistemi VESTA dalla stessa app • Visualizzazione grafica intuitiva dello stato del sistema (solo Android) • Invio comandi (attivazione, disattivazione, abilitazione/disabilitazione linea)	
	Spie luminose	4 Una per ogni gruppo più presenza linee disabilitate	
	Chiavi	Di prossimità (senza contatto e senza batteria) Associazione gruppi personalizzati	
	Operazioni	Armare/disarmare in modo totale/parziale	
	Visualizzazione	Gruppo pronto all'inserimento, Gruppi armati, Linee disabilitate	
	Contenitore	Plastico traslucido con aggancio universione porte RJ45	

Il nostro reparto Ricerca&Sviluppo lavora costantemente al miglioramento qualitativo dei prodotti, può quindi accadere che le specifiche tecniche su riportate possano essere soggette a modifiche senza preavviso.

